

AUTOMATISIERUNG FÜR SCHIEBETORE

SERIE BK



INSTALLATIONSANLEITUNG

BK-2200T

Deutsch

DE



ACHTUNG! Wichtige Sicherheitshinweise: BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN!



Vorwort

• Das Gerät ist ausschließlich für den vorgegebenen Zweck zu verwenden. Anderweitige Verwendung des Geräts ist demzufolge gefährlich. Die CAME Cancelli Automatici S.p.A. haftet nicht für durch ungeeignete, unsachgemäße und fehlerhafte Verwendung verursachte Schäden • Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise zusammen mit der Montage- und Gebrauchsanweisung der Anlage auf.

Vor der Montage

(Überprüfung der vorhandenen Anlage, bei negativer Bewertung vor der Montage zunächst dafür sorgen, dass die Anlage sicher ist)

• Überprüfen, dass die zu automatisierenden Teile in guter mechanischer Verfassung sind, dass sie ausbalanciert und auf einer Achse sind und dass sie sich problemlos öffnen und schließen. Zudem kontrollieren, dass geeignete mechanische Toranschläge vorhanden sind • Sollte der Antrieb in weniger als 2,5 m Höhe vom Boden oder von einer anderen Zugangsebene montiert werden, überprüfen, ob etwaige Schutzanlagen bzw. Warnschilder anzubringen sind • Sollten die zu automatisierenden Torflügel über Fußgängertore verfügen, muss ein System, das deren Öffnen während der Torbewegung verhindert, vorhanden sein • Überprüfen, dass die Torflügelbewegung keine Quetschgefahr mit den umliegenden Mauerwerken bewirkt • Den Antrieb nicht verkehrt herum oder auf Teile montieren, die sich biegen könnten. Wenn nötig die Befestigungspunkte in geeigneter Weise verstärken • Nicht auf bergauf bzw. bergab liegenden Torflügeln (nicht eben liegenden) montieren • Überprüfen, dass etwaige Bewässerungsanlagen den Getriebemotor nicht von unten befeuchten können.

Montage

• Die Baustelle in geeigneter Weise begrenzen und sichern, damit sich Unbefugte, vor allem Minderjährige, nicht der Baustelle nähern können • Bei Antrieben, die mehr als 20 kg wiegen (siehe Montageanleitung) ist besondere Vorsicht gegeben. In diesem Fall, benötigt man geeignete Geräte, um den Antrieb sicher bewegen zu können • Sämtliche Auf-Befehlsgeräte (Taster, Schlüsseltaster, Magnetkartenleser usw.) müssen mindestens 1.85 m vom Torbereich bzw. so installiert werden. dass man sie nicht von außen erreichen kann. Zudem müssen sämtliche Befehsgeräte (Taster, Annäherungsschalter usw.) in mindestens 1,5 m Höhe und so installiert werden, dass sie nicht von Unbefugten betätigt werden können • Sämtliche Befehlsgeräte in "Totmannbedienung" müssen so installiert werden, dass die sich bewegenden Torflügel und der Zufahrtsbereich gut überblickbar sind • Wenn nicht vorhanden, einen die Entriegelungsanheit anzeigenden Aufkleber anbringen • Vor Übergabe an den Verwender überprüfen, dass die Anlage der Norm EN 12453 (Tornorm) entspricht und sicher stellen, dass die Automation in geeigneter Weise eingestellt wurde sowie, dass die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen bzw. die manuelle Entriegelungseinheit in korrekter Weise funktionieren • Wenn nötig Warnhinweise (z. B. Torwarnschild) gut sichtbar anbringen.

Anweisungen und Empfehlungen für den Verwender

• Dafür sorgen, dass der Torbereich sauber und Hindernisfrei ist. Den Funktionsbereich der Lichtschranken von Pflanzenwuchs frei halten • Kindern das Spielen mit den festen Befehlsgeräten bzw. im Torbereich untersagen. Funkbefehlsgeräte (Handsender) nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren • Die Anlage regelmäßig überprüfen, um etwaige Fehlfunktionen, Verschleißerscheinungen bzw. Schäden an den beweglichen Teilen, an den Antriebskomponenten sowie an allen Befestigungspunkten, Kabeln und zugänglichen Kabelverbindungen festzustellen. Sämtliche Gelenke (Scharniere) und Reibungsstellen (Laufschienen) schmieren und sauber halten • Alle sechs Monate die Funktionstüchtigkeit von Lichtschranken und Sicherheitsleisten überprüfen. Die Lichtschranken regelmäßig säubern (verwenden Sie dafür ein mit Wasser befeuchtetes Tuch und vermeiden Sie Lösungsmittel sowie andere Chemikalienl) • Sollten Reparaturen oder Einstellungsänderungen erforderlich sein, den Antrieb entriegeln und bis zur erneuten Sicherung nicht verwenden • Vor der Entriegelung der Anlage zur manuellen Toröffnung die Stromversorgung unterbrechen. Anleitungen befolgen. NICHT AUSDRÜCKLICH IN den Anweisungen AUFGEFÜHRTE TÄTIGKEITEN sind dem Verwender UNTERSAGT. Für Reparaturen, Einstellungsänderungen und außerplanmäßige Wartungsmaßnahmen WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN WARTUNGSDIENST • Das Ergebnis der Überprüfung der Anlage im Wartungsbuch aufführen.

Anweisungen und Empfehlungen für alle

• Tätigkeiten in Nähe der Scharniere bzw. der sich bewegenden mechanischen Teile vermeiden • Den Funktionsbereich des sich bewegenden Tores vermeiden • Nicht gegen die Antriebskraft einwirken, da dadurch Gefahrsituationen entstehen können • In den Gefahrzonen, die durch entsprechende Warnhinweise bzw. schwarz-gelbe Färbung zu kennzeichnen sind, besonders vorsichtig sein • Während der Betätigung eines Tasters bzw. eines Befehlsgerätes im "Totmannbetrieb" ständig kontrollieren, dass sich bis zum Schluss keine Personen im Bereich der sich bewegenden Torflügel befinden • Das Tor kann sich jederzeit ohne Vorwarnung in Bewegung setzen. • Während der Säuberung und Wartung immer die Stromversorgung unterbrechen.



CAME cancelli automatici s.p.a. Via Martiri della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier TREVISO - ITALY www.came.it - info@came.it



WIGHTIGE SIGNEMIET STIMWEISE I ON DIE INSTREERTO

"ACHTUNG: EINE NICHT KORREKTE INSTALLATION KANN SCHWERE SCHÄDEN VERURSACHEN – DAHER MÜSSEN ABSOLUT ALLE INSTALLATION-SANWEISUNGEN BEFOLGT WERDEN"

"DAS VORLIEGENDE HANDBUCH IST AUSSCHLIESSLICH FÜR FACHINSTALLATEURE ODER ANDERE SACHKUNDIGE PERSONEN BESTIMMT"

1 Zeichenerklärung



Dieses Zeichen steht vor den Teilen des Handbuchs, die aufmerksam zu lesen sind.

Dieses Zeichen steht vor den Teilen des Handbuchs, welche die Sicherheit betreffen.

Dieses Zeichen steht vor den Anmerkungen für den Benutzer.

2 Bestimmung und Einsatzbeschränkungen

2.1 Anwendung

Der Antrieb BK2200T dient der Automatisierung von Schiebetoren im Wohn- und Industriebereich.

Jede Anwendung, die von der oben beschriebenen abweicht, und alle Installationen, die nicht nach den im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen vorgenommen werden, sind unzulässig.

2.2 Einsatzbeschränkungen

Bei starkem Einsatz oder in Wohnkomplexen; max, Torgewicht 2200 kg bei einer max, Länge von 23 Metern.

3 Bezugsnormen

CAME automatische antriebe verfügt über die Zertifizierung ISO 9001:2000 Qualitätsmanagement und ISO 14001 Umweltmanagement 14001. CAME entwickelt und produziert ausschließlich in Italien.

Für das besagte Produkt wurden die nachstehenden Bezugsnormen berücksichtigt: siehe Konformitätserklärung.

4 Beschreibung

4.1 Getriebemotor

Der Getriebemotor BK-2200T wurde von der Firma CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. entsprechend den geltenden Sicherheitsvorschriften geplant und hergestellt. Garantie 24 Monate – abgesehen von Verletzungen.

Das Gehäuse besteht teilweise aus einem Aluminiumgussteil mit einem irreversiblen elektromechanischen Getriebemotor, sowie einer ABS-Kunststoffverkleidung, in der sich die Elektronikkarte, der Transformator und der Haltbügel für die Notbatterie befinden.

Modell:

001BK2200T - Antrieb für Tore bis 2200 kg Gewicht und 23 m Länge mit Zahnrad Modul 6 Meter;

Motorsteuerungen

002ZT6 - Motorsteuerung;

002ZT6C - Motorsteuerung mit Sicherheitsblockierung und Tastern;

Zusatzgeräte:

001 R001 - Schlosszylinder mit Schlüsseln DIN;

009CGZ6 - verzinkte Zahnstange 30 x 30 Modul 6 aus Stahlblech;

001 BRC15 - Speisekabel-Sammelvorrichtung für empfindliche Sicherheitsprofile;

001 B4353 - Kettenantriebsvorrichtung;

009 CCT - Einfache Kette 1/2";

009 CGIU - Kupplungsstück für Kette 1/2".

Wichtig! Überprüfen, dass die Steuer- und Sicherheitsgeräte, sowie die Zubehörteile Original CAME sind; dieses garantiert und vereinfacht die Ausführung und Wartung der Anlage.

4.2 Technische Daten

Speisung: 400/230V a.c.

Motorspeisung: 230/400V a.c. trifase

Max. Aufnahme: 1,5 A Leistung: 600 W

Untersetzungsverhältnis: 1/28

Regelbarer: 1650 N

Max. Geschwindigkeit: 10,5 m/min


Arbeitsintervall: 50% Schutzgrad: IP54 Gewicht: 21 kg

Betriebstemperatur: -20°C

4.3 Beschreibung der Teile

AUTOMATIKSYSTEM

- 1 Getriebemotor
- 2 Kartenabdeckhalterung
- 3 Endanschlagsflügel
- 4 Vorderer Deckel Schalttafel
- 5 Freigabeklappe
- 6 Grundplatte
- 7 Befestigungsschrauben
- 8 Plättchen für Befestigungsschraube
- 9- Muttern





MOTORSTEUERUNG

- 1 ZT6 Motorsteuerung
- 2 –ZT6C–Motorsteuerung mit Sicherheitsblockierung und Tastern




- 1 R001 Schlosszylinder mit DIN-Schlüsseln
- 2 BRC15 Kabelführung
- 3 B4353 Kettenantrieb
- 4 CCT einfache 1/2" Kette
- 5 CGIU Kettenglied für ½" Kette
- 6-CGZ6-verzinkte Zahnstange 30 x 30 Modul 6






4.4 Abmessungen

Maße in mm





Seite 3 - Handbuch-Code: 1198554 ver. 2.0 05/2009 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sămtliche în der Installationsanleitung autgetührten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. verändert werden.

5 Installation



Die Installation muss von qualifiziertem und fachkundigem Personal nach den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

5.1 Vorherige Überprüfungen



Vor der Installation sind folgende Kontrollen vorzunehmen:

- Überprüfen, dass der Türflügel steif und kompakt ist, und die Laufräder in gutem Zustand und geschmiert sind.
- Die Bodenführung muss gut am Boden befestigt, in ihrer gesamten Länge vollständig an der Oberfläche und ohne Unregelmäßigkeiten, welche die Bewegung des Tores behindern können, sein.
- Die oberen Führungskufen dürfen keine Reibungen verursachen.
- Eine Türflügel-Haltevorrichtung beim Öffnen und eine beim Schließen, sowie den Kabelverlauf laut Standardanlage vorsehen.
- Überprüfen, dass sich der Befestigungspunkt für den Getriebmotor in einer vor Stößen geschützten Zone befindet und dass die Verankerungsfläche widerstandsfähig ist.
- Einen geeigneten allpoligen Trennschalter mit einem Höchstabstand zwischen den Kontakten von mehr als 3 mm zur Unterbrechung der Stromversorgung vorsehen.
- Anschlüsse im Inneren des Gehäuses, welche zur Kontinuität des Schutzkreises ausgeführt wurden, sind zulässig, wenn dieselben gegenüber anderen internen Leitern eine zusätzliche Isolierung haben.
- Angemessene Rohrleitungen und Rillen für die elektrischen Kabel zu ihrem Schutz gegen mechanische Schäden vorsehen.

5.2 Arbeitsgeräte und Material

Sich davon überzeugen, dass alle Werkzeuge und das notwendige Material zur Durchführung der Installation nach den geltenden Sicherheitsvorschriften vorhanden ist. In der nachstehenden Abbildung ist die Mindestausrüstung für den Installateur dargestellt.




5.3 Kabelmindeststärken und Typen

Anschlüsse	Kabeltyp	Kabellänge 1 < 10 m	Kabellänge 10 < 20 m	Kabellänge 20 < 30 m
Speiseleitung 230V/400V		4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²	4G x 4 mm ²
Motorspeisung 230V/400V		4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Blinker	FROR CEI 20-22	2 x 1,5 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Photozelle TX	CEI EN	2 x 0,5 mm ²	2 x 0.5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Photozelle RX	50267-2-1	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Speisung Zubehör		2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 1 mm ²
Steuerdrucktasten		2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Anschluss Antenne	RG58		max. 10 m	

N.B. Die Querschnittbewertung der Kabel mit einer anderen Länge als die in der Tabelle angeführten, muss laut den Angaben der Rechtsvorschrift CEI EN 60204-1 auf der Grundlage der effektiven Leistungsaufnahme der angeschlossenen Vorrichtungen erfolgen. Für Anschlüsse, welche mehrere Belastungen auf der gleichen Leitung (sequentielle) vorsehen, muss die Bemessung laut Tabelle auf der Grundlage der Leistungsaufnahmen und effektiven Entfernungen nochmals überdacht werden.

- 1 Antriebseinheit
- 2 Motorsteuerung ZT6/ZT6C
- 3- Endschalterwinkel
- 4 Zahnstange
- 5 Schlüsselschalter
- 6 Blinkleuchte "Tor in Bewegung"

- 7 Außenantenne
- 8 Lichtschranke
- 9 LichtschrankenSäule
- 10 Toranschlag
- 11 Empfindliche Kante



<u>^</u>

Seite 5 - Handbuch-Code: 1198554 ver. 2.0 05/2009 © CAMF cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAMF cancelli automatici s.p.a. verändert werden.


Die nachstehend aufgeführten Anbringungen sind nur Beispiele, da sich der Raum für die Befestigung des Systems und die Zubehörteile je nach den Ausmaßen ändert, und der Installateur daher die angebrachteste Lösung wählen muss.

Die Schrauben in die Bodengrundplatte einfügen und mit einer Mutter blockieren, ggf. die vorgestanzten Fundamentanker nach unten umbieden.

Eine den Abmessungen des Getriebemotors entsprechendes Betonfundament (es empfiehlt sich, dieses ca. 50 mm über dem Boden herausragen zu lassen) zum Einbringen der Bodengrundplatte und ggf. der Fundamentanker, die zur Befestigung des Antriebsaggregats dienen, vorbereiten.

Die Befestigungsunterlage muss in seiner gesamten Länge vollkommen eben und sauber sein. Das Gewinde der Schrauben müssen gänzlich hervorstehen.

Wichtig: die Kabel für den Elektroanschluss müssen herausragen.




5.5 Aufstellung des aggregats

Während der Vorbereitungsarbeiten der Montage sollten die Gewindefüße 5-10 mm herausragen, um Ausfluchtungen und Einstellung auch nach der Fertigstellung zu ermöglich.

Nun die Montage des Antriebsmotors vornehmen. Die genaue Kopplung mit der Gleitlinie des Tors wird von dem integrierten Einstellungssystem (patentiert) garantiert, mit dem das Aggregat ausgestattet ist und zwar:

- die Langlöcher für die horizontale Einstellung,
- die Gewindefüße aus Stahl für die vertikale Einstellung und die Nivellierung,
- die Befestigungsplättchen und Muttern zur soliden Befestigung des Antriebsmotors auf die Bodenplatte.




5.6 Montage de zahnstange

Die Zahnstange auf dem Antriebsritzel anlehnen (Antriebsmotor vorher entriegeln), manuell das Tor gleiten lassen und die Zahnstange Meter für Meter am Tor befestigen. Darauf achten, dass bei Metallzahnstangen im Meterraster die einzelnen Stücke nicht auf Stoß montiert werden, sondern auf Fortlauf der Zahnung (Zahnstange am von unten zur Überprüfung anlegen);

Die verstellbaren Füße des Antriebsmotors (mit einem Schraubenzieher) so einstellen, dass zwischen Ritzel und Zahnstange ein Spiel (1,2 mm) besteht.


Dadurch wird vermieden, dass das Torgewicht auf der Antriebswelle lastet.

Nach diesen Einstellungsarbeiten den Antriebsmotor durch Anziehen der beiden Muttem befestigen.



5.7 Montage de endschalterbügel


Die Endschalterbügel, die durch ihre Stellung den Torlauf festlegen, auf der Zahnstange positionieren. Hinweis: das Tor sollte weder beim Öffnen noch beim Schließen auf den mechanischen Endanschlag auftreffen.



5.8 Manuelle Freigabe des Getriebemotors


Seite 7 - Handbuch-Code: 1198554 ver. 2.0 05/2009 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sămtliche în der Installationsanleitung autgetührten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. verändert werden.

Zum Öffnen der klappe den Schlüssel A einfügen, hineindrücken und im Uhrzeigersinn drehen. Lösen Sie dann den Getriebemotor. Setzen Sie dazu den Schlüssel B am Dreipaßzapfen an und drehen Sie diesen in die angegebene Richtung. Um den Getriebemotor wieder zu sperren, den Schlüssel B bis zum Anschlag in Pfeilrichtung drehen, ohne dabei starken Druck auszuüben. Jetzt rutscht der dreilappige Zapfen beim ersten Tormanöver zurück in seinen Sitz.




6.1 Getriebemotor, Endlauf und Encoder


- Antrieb öffnen und Schutzgehäuse abschrauben;
- Schutzgehäuse durchbohren und die Kabel der externen Steuerung hindurchführen.




Seite 8 - Handbuch-Code: 1198554 ver. 2.0 05/2009 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung autgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME cancelli automatici s.p.a. verändert werden.

Die Schiebetorantriebe sind werksseitig für eine Linksmontage (von innen gesehen) vorgerichtet.








6.2 Änderung der elektrischen Anschlüsse bei rechts montiertem Antrieb.

Wichtige allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Produkt muss ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde. Andere Verwendungszwecke sind missbräuchlich und gefährlich. Der Hersteller ist nicht für etwaige durch missbräuchliche, fehlerhafte und unangemessene Verwendung verursachte etwaige Schäden verantwortlich.

Nicht im Bereich der Scharniere oder der sich bewegenden Teile eingreifen. Nicht in den Bewegungsradius des Tores eintreten. Nicht versuchen das sich bewegende Tor festzuhalten, dies könnte zu Gefahrensituationen führen.



Kinder dürfen sich nicht in der Nähe des Tores aufhalten oder dort spielen. Die Fernbedienung oder andere Befehlsgeber außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um unbeabsichtigte Torbewegungen zu vermeiden. Den Antrieb nicht verwenden sobald er nicht in der üblichen Weise funktioniert.



Vorsicht Quetschgefahr Hände



Gefahr! Unter Strom stehende Teile



Vorsicht Quetschgefahr Füße




Durchfahrt während der Torbewegung verboten

8 Wartung

81 Regelmäßige Wartung

Die regelmäßige Wartung durch den Verwender besteht aus: Säuberung der Lichtschranken; Überprüfung der Funktion der Sicherheitsvorrichtungen; Entfernung etwaiger Hindernisse, die den korrekten Betrieb des Antriebs verhindern. Eine regelmäßige Kontrolle der Schmierung und der Halteschrauben des Antriebs ist ratsam.

- -Um die Sicherheitsvorrichtungen zu überprüfen, während des Zulaufs einen Gegenstand vor den Lichtschranken bewegen. Wenn der Antrieb reversiert oder stehen bleibt funktionieren die Lichtschranken in korrekter Weise. Dies ist die einzige Wartungsmaßnahme, die durchgeführt wird, während das Tor unter Strom steht.
- -Vor jeder Wartungsmaßnahme Strom abstellen, um etwaige Gefahrensituationen durch versehentliche Torbewegung zu vermeiden.
- -Die Lichtschranken mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch säubern. Keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien verwenden, sie könnten die Lichtschranken beschädigen.
- -Im Fall von nicht normalem Rütteln und Quietschen die Torgelenke schmieren (siehe folgende Figur).
- -Kontrollieren, dass sich keine Pflanzen im Aktionsradius der Lichtschranken und keine Hindernisse im Aktionsradius des Tores befinden.



Kontrollbuch in das die vom Verwender durchgeführten regelmäßigen Wartungsmaßnahmen (alle 6 Monate) eingetragen werden

Datum	Bemerkungen	Unterschrift

STÖRUNGEN	MÖGLICHE URSACHEN	KONTROLLEN UND MÄNGELBESEITIGUNG
Tor öffnet und schließt nicht	 Keine Stromversorgung Getriebemotor ist entriegelt Sender – Batterie leer Sender kaputt Stopp-Taster verklemmt oder kaputt Auf/Zu-Taster bzw. Schlüsseltaster verklemmt Teilstop Lichtschranken 	 Strom kontrollieren Techniker rufen Batterien ersetzen Techniker rufen Techniker rufen Techniker rufen Techniker rufen Techniker rufen
Tor öffnet aber schließt nicht	Lichtschranken belastet	Überprüfen, ob die Lichtschranken sauber sind und korrekt funktionieren
Blinkleuchte funktioniert nicht	Glühbirne kaputt	Techniker rufen

8.3 Außerplanmäßige Wartung

 \triangle

Die folgende Tabelle dient der Eintragung von außerplanmäßigen wartungsmaßnahmen, Reparationen und Verbesserungen, die von Fachfirmen durchgeführt wurden.

N.B. außerplanmäßige wartungsmaßnahmen müssen von Fachleuten durchgeführt werden.

Kontrollbuch für außerplanmäßige Wartung

Stempel Installateur	Name des Fachmanns
	Datum der Maßnahme
	Unterschrift des Fachmanns
	Unterschrift des Auftraggebers
Durchgeführte Maßnahme	

Stempel Installateur	Name des Fachmannse
	Datum der Maßnahme
	Unterschrift des Fachmanns
	Unterschrift des Auftraggebers
Durchgeführte Maßnahme	

Datum der Maßnahme Unterschrift des Fachmanns Unterschrift des Auftraggebers	Stempel Installateur	Name des Fachmanns
Unterschrift des Auftraggebers		Datum der Maßnahme
~~		Unterschrift des Fachmanns
Durchgeführte Maßgehme		Unterschrift des Auftraggebers
Durongerum te mabhanne	Durchgeführte Maßnahme	

9 Abbruch und Entsorgung

CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. folgt im Betrieb dem Umweltmanagement gemäß UNI EN ISO 14001 zum Schutz der Umwelt.

Wir bitten Sie, diese Umweltschutzarbeit, die für CAME eine Grundlage der Fertigungs- und Marktstrategien sind, durch Beachtung der Entsorgungsangaben weiterzuführen:

ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Die Bestandteile der Verpackung (Karton, Plastik usw.) können getrennt gesammelt mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Vor der Entsorgung, ist es empfehlenswert sich über die am Installationsort geltenden Vorschriften zu informieren.

NICHT IN DIE UMWELT GELANGEN LASSEN!

ENTSORGUNG DES PRODUKTES

Unsere Produkte bestehen aus verschiedenen Materialien. Der größte Teil davon (Aluminium, Plastik, Eisen, Stromkabel) kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie können durch getrennte Sammlung in zugelassenen Fachbetrieben recycelt werden.

Andere Bestandteile (elektronische Steckkarten, Batterien der Funkgeräte usw.) können Schadstoffe enthalten.

Sie müssen dementsprechend entfernt und in zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden.

Vor der Entsorgung, ist es empfehlenswert sich über die am Installationsort geltenden Vorschriften zu informieren.

NICHT IN DIE UMWELT GELANGEN LASSEN!

10 Konformitätserklärung

CE

© CAME cancelli automatici s.p.a. - Sämtliche in der Installationsanleitung aufgeführten Daten und Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung von CAME

ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

Gemäß Anlage II B der Maschinenrichtlinie 98/37/EU



CAME Cancelli Automatici S.p.A. via Martiri della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY tel (+39) 0422 4940 - fax (+39) 0422 4941 internet: www.came.it - e-mail: info@came.i

WICHTIGE HINWEISE! Es ist untersagt, das/die diese Erklärung betreffende/n Produkt/e vor Fertigstellung und/oder Einbau gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EU zu verwenden.

Bestätigt unter eigener Verantwortung, dass folgende automatische Antriebe für Tore und Garagentore: SCHIEBETORANTRIEBE

BK2200T

… den grundlegenden Anforderungen und entsprechenden Bestimmungen der folgenden Richtlinien und der anzuwendenden Teilbestimmungen der im folgenden aufgeführten Gesetzesvorschriften entsprechen.

98/37/EG - 98/79/EG 2004/108/EG 2006/95/EG 89/106/EWG MASCHINENRICHTLINIE

RICHTLINIE ÜBER ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE RICHTLINIE FÜR BAUMATERIALIEN

EN 13241-1

EN 60335-1 EN 60335-2-103 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 DER GESCHÄFTSFÜHRER Herr Gianni Michielan

Murebelan hum

Code zur Anforderung einer dem Original entsprechenden Kopie: DDF B DE B001d


Seite 13 - Handbuch-Code: 119BS54 ver. 2.0 05/2009

92737 Nanterre Cedex - FRANCE

CAME France S.a. 7, Rue Des Haras Z.i. Des Hautes Patures

09
CAME Gmbh
Kornwestheimer Str. 37
70825 Korntal
Munchingen Bei Stuttgart - GERMANY
🤰 (+49) 71 5037830
(+49) 71 50378383
CAME Americas Automation Llc
11405 NW 122nd St.
Medley , FL 33178 - U.S.A
) (+1) 305 433 3307
(+1) 305 396 3331
CAME Gulf Fze
Office No: S10122a2o210
P.O. Box 262853
Jebel Ali Free Zone - Dubai - U.A.E.
2 (+971) 4 8860046
= (+971) 4 8860048
CAME Russia
Ul. Otradnaya D. 2b, Str. 2
127273, Moscow - RUSSIA
💆 (+7) 495 739 00 69
(+7) 495 739 00 69 (ext. 226)
AME (Shanghai) Automatic Gates Co. Ltd.
1st Floor, Building 2,
No. 1755, South Hongmei Road
Shanghai 200237 - CHINA
(+86) 021 61255005
(+86) 021 61255007
CAME Portugal

www.came.it ___



OLIO, HAMIOTTO OCUON TIMITOL	a.isinigon boi otatigari "alimi
<i>)</i> (+33) 1 46 13 05 05	<i>")</i> (+49) 71 5037
(+33) 1 46 13 05 00	≟ (+49) 71 50378
CAME Automatismes S.a.	CAME Americas Automation
3, Rue Odette Jasse	11405 NW 122nd
13015 Marseille - FRANCE	Medley , FL 33178 - U
(+33) 4 95 06 33 70	2 (+1) 305 433 3
(+33) 4 91 60 69 05	≟ (+1) 305 396 3
CAME Automatismos S.a.	CAME Gulf
C/juan De Mariana, N. 17-local	Office No: S10122a2o
28045 Madrid - SPAIN	P.O. Box 262
(+34) 91 52 85 009	Jebel Ali Free Zone - Dubai - U.
(+34) 91 46 85 442	2 (+971) 4 8860
	(+971) 4 8860
CAME United Kingdom Ltd.	CAME Rus
Unit 3 Orchard Business Park	Ul. Otradnaya D. 2b, S
Town Street, Sandiacre	127273, Moscow - RUS
Nottingham - Ng10 5du - GREAT BRITAIN	(+7) 495 739 00
) (+44) 115 9210430	(+7) 495 739 00 69 (ext. 2
(= (+44) 115 9210431	
CAME Group Benelux S.a.	CAME (Shanghai) Automatic Gates Co. I
Zoning Ouest 7	1st Floor, Buildin
7860 Lessines - BELGIUM	No. 1755, South Hongmei R
) (+32) 68 333014	Shanghai 200237 - CH
= (+32) 68 338019) (+86) 021 61255
	(+86) 021 61255
CAME Gmbh Seefeld	CAME Portu
Akazienstrasse, 9	Ucj Portugal Unipessoal
16356 Seefeld	Rua Jùlio Dinis, N.
Bei Berlin - GERMANY	2esq, 4050 327 Porto – PORTU
(+49) 33 3988390	2 (+351) 915 371
(±49) 33 39883985 (±49) 33 39883985 (±49) 33 39883985	





CAME Cancelli Automatici S.p.a. Via Martiri Della Libertà, 15 31030 Dosson Di Casier (Tv) 2 (+39) 0422 4940 = (+39) 0422 4941 Informazioni Commerciali 800 848095

CAME Service Italia S.r.I. Via Della Pace, 28 31030 Dosson Di Casier (Tv) 2 (+39) 0422 383532 **(+39) 0422 490044** Assistenza Tecnica 800 295830 CAME Sud s.r.l.

Via F. Imparato, 198 Centro Mercato 2, Lotto A/7 80146 Napoli 2 (+39) 081 7524455

(+39) 081 7529190